CIFTGUN PRO II



PISTOLA DE MASAJE MUSCULAR

- MANUAL DE USUARIO -

MANUAL DEL PRODUCTO

La pistola de masaje muscular es fácil de operar, lo que ayuda a aliviar la tensión muscular y el dolor, mejorar y acelerar la regeneración muscular y relajar los músculos. A muchas personas les gusta relajar sus músculos para un estiramiento más profundo.

ESPECIFICACIONES

MODELO	PRO II
INTERRUPTOR	Encendido + táctil
TIEMPO DE CARGA	3 Horas
CARGADOR	110 - 240V 50/60Hz - 5A - 16.8VDC - 1A
CABEZAL DE MASAJE	8
NIVEL DE INTENSIDAD	30 VELOCIDADES
REVOLUCIONES	3200 RPM
BATERÍA	2200 mAh / 12.6V

FUNCIONES



BATERÍA Y CARGA

- La pistola de masaje está equipada con una potente batería de Ion-Litio de 2200 mAh.
- Cargue la batería por al menos 6 horas antes de primer uso.
- Para cargar la batería conecte el terminal DC del adaptador al puerto

de carga de la batería y conecte a un enchufe o toma de elctricidad.

 La luz led en el extremo del mango (batería) indicará el nivel de batería

y si su carga está activa. Dependiendo del modelo la indicación será luz o número en led.

- Cuando se haya cargado completamente la luz led dejará de parpadear y se mantendrá encendida.
- Mantener sobre 30% aumentará la vida de tu batería
- El funcionamiento promedio es de entre 2 a 8 horas. Dependiendo de la intensidad y presión aplicada durante el uso.

USO DE LA LIFTGUN

- Asegúrese que la Liftgun esté apagada, inserte uno de los cabezales incluídos y presione hacia dentro. Para remover el cabezal solo debe tirarlo hacia afuera.
- Encienda su Liftgun moviendo el interruptor ON/OFF ubicado en la base del mango a la posición ON. Para apagar debe mover el interruptor a la posición OFF.
- Con el interruptor en la posición ON, presione el botón de Inicio para que la Liftgun comience a funcionar.
- Para subir el nivel de intensidad presione el botón + ubicado en el panel de control touch de su Liftgun, pudiendo llegar como máximo al nivel 30.
- Aplique a la parte del cuerpo designada a la intensidad y presione lo necesario para lograr el efecto esperado.

8 CABEZALES

8 cabezales de masajes, 30 modos de intensidad: El vibrador para masaje muscular tiene 30 velocidades, para que el usuario pueda recibir la presión adecuada para aliviar el dolor muscular. Está equipado con 8 cabezales de masaje de diferentes formas para ofrecer una experiencia de masaje relajante, a través de la cual se pueden relajar todas las partes del cuerpo.



Cabezal redondo

Utilizado para masajes de mano, espalda, glúteos y piernas.



Cabezal Dual

Cabezal acolchado adecuado para tejidos delicados. Al retirar la parte superior se convierte en un cabezal rígido descontracturante.



Cabezal U

Utilizado para masajes de cuello, columna y tendón de Aquiles.



Cabezal Plano

Utilizado para relajar y dar forma a cada parte muscular.



Cabezal Bala

Utilizado para tejido profundo, como articulaciones, palmas y plantas.



Cabezal Pala

Utilizado para la relajación de músculos y huesos de todo el cuerpo.



Cabezal Redondo Grande

Para grupos musculares grandes como brazos, pantorrillas, cadera y espalda.



Cabezal Pulgar

Masaje descontracturante, puntos gatillos.

MANUAL DE SEGURIDAD

AVISO: Para reducir el riesgo de electrocución, incendio o lesiones, este producto se debe utilizar de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- 1. Solo para adultos.
- **2.** Usar solo en la superficie del cuerpo. Se recomienda presionar cada parte durante 60 segundos.
- Sólo se recomienda la alta intensidad para tejidos del cuerpo blandos, no para la cabeza o partes óseas del cuerpo.
- **4.** Se pueden producir heridas aplicando demasiada presión en la piel o masajeéndola demasiado tiempo. Verifique la zona de presión frecuentemente y pare inmediatamente si siente dolor o malestar.
- **5.** Por favor tenga cuidado con sus dedos al manipular la máquina para evitar golpes.
- 6. No inserte objetos en el ventilador.
- 7. No inserte líquidos en el ventilador.
- 8. No deseche la máquina.
- 9. Utilice solo el cargador de 16VDC proporcionado.
- **10.** Por favor verifique que el aparato esté en buen estado y la batería cargada antes de cada uso.
- **11.** No intente desarmar ni modificar la máquina de ninguna manera.



