



Instrucciones de uso y seguridad Termo para Alimentos

Lave el artículo antes de vaciar cualquier alimento en su interior.

Mientras realice el llenado de su producto, manténgalo a distancia de su brazo para evitar quemaduras.

No introduzca este producto en horno microondas ni convencionales.

Para mantener alimentos calientes, es aconsejable calentar previamente el termo vertiendo agua caliente en su interior y manteniéndolo cerrado durante unos minutos, se recomienda 5 minutos. Luego de ello, vaciar el agua e inmediatamente agregar la comida caliente dentro del termo.

Para mantener alimentos fríos. Se recomienda poner previamente agua fría, manteniendo el termo cerrado por algunos minutos y posteriormente vaciar el agua y llenar con el alimento.

Es aconsejable no abrir la tapa hasta su uso para no perder la temperatura.

El termo ofrece su máximo rendimiento llenándolo completamente, dejando libre sólo un espacio en la parte superior (2 cm. aproximadamente), evitando el rebalse al poner la tapa. Si se llena menos, la temperatura puede variar con mayor rapidez.

No fuerce la tapa para cerrarlo.

Para transportarlo, hágalo en posición vertical.

Si lo utilizará un menor, enséñele la correcta manera de abrir y cerrar el termo.

Revise el termo periódicamente y por seguridad deséchelo ante primer signo de deterioro o fragilidad, así como ante cualquier rotura del material.

Se recomienda no beber directamente de un termo y de lo posible, traspasar el contenido a un recipiente.

Consejos de lavado

No apto para lavavajillas.

Lavar su interior utilizando detergente lavavajillas.

Es aconsejable lavarlo minuciosamente después de cada uso para evitar restos de comida o líquido que puedan descomponerse.

Si no se utiliza regularmente, guárdelo en un lugar seco y limpio. Déjelo abierto para una buena conservación.