

# LINKON




**AUDÍFONOS**  
INALÁMBRICOS

---

**MANUAL DE USUARIO**

Gracias por comprar los audífonos Audífonos Inalámbricos Linkon, con tecnología de eliminación de eco, que proporciona una calidad de sonido superior y un fácil uso con manos libres.

**Antes de usar este producto, lea este manual en detalle.**



<b>Función</b>	<b>Operación</b>
Encender	Presione el botón MFB durante 3 segundos
Apagadar	Presione el botón MFB durante 3.5 segundos
Modo de emparejamiento	Presione el botón MFB durante 6.5 segundos
Contestar llamada	Presione brevemente el botón MFB una vez
Finalizar llamada	Presione brevemente el botón MFB una vez
Rechazar	Presione el botón MFB durante 1 segundo
Volver a marcar	Presione dos veces el botón MFB una vez
Cancelar / Terminar	Presione brevemente el botón MFB una vez
Pausa, Play	Presione brevemente el botón MFB
Vol-, Vol + (BACK / FDW)	Presione botones Vol-, Vol+ (BACK / FDW)

## **EL PUERTO DE CARGA MICRO USB**

1. 1-2 horas (carga completa)
2. Después de una carga completa, el auricular tiene el mejor rendimiento.

## **BOTÓN DE VOLUMEN**

1. Volumen + / - (Presione el botón una vez, el volumen cambiará para un nivel)

## **INDICADOR LED**

1. Cuando se está cargando la luz roja se mantiene brillante; después de una carga completa, la luz azul permanece encendida.
2. Cuando la carga de la batería es insuficiente la luz roja parpadea 2 veces. Lo mismo cuando hay un mensaje de voz.

## **CONECTAR EL AURICULAR CON EL TELÉFONO MÓVIL**

1. En el estado de los auriculares apagados, mantenga presionado el botón MFB (aproximadamente 6 segundos), hasta que el indicador LED aparezca en rojo y las luces azules parpadeen alternativamente, ingresando en el estado de emparejamiento de búsqueda.
2. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil, haga clic para buscar el auricular Bluetooth.
3. Haga clic en el modelo de auricular para conectarse. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz azul de los auriculares parpadeará.
4. Contraseña: 0000 si su teléfono móvil necesita ingresar la contraseña.

**Ahora la conexión es exitosa y puedes escuchar música y voz.**

## **CONEXIÓN DE FUNCIÓN MULTIPUNTO**

1. Cuando los auriculares Bluetooth estén en estado apagado, mantenga presionado el botón MFB durante unos 6 segundos, hasta que el indicador de los auriculares aparezca en rojo y las luces azules parpadeen alternativamente.

2. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil #1 y busque el nombre del auricular inalámbrico , luego haga clic para completar la conexión.
3. Apague el Bluetooth del teléfono móvil # 1 y mantenga presionado el botón MFB hasta que se encienda la luz roja para apagar el auricular.
4. Encienda el auricular inalámbrico nuevamente para ingresar al estado de búsqueda y emparejamiento.
5. Encienda la función Bluetooth del teléfono móvil #2, busque el dispositivo Bluetooth y encuentre el nombre del auricular, haga clic para completar la conexión.
6. Encienda la función Bluetooth del teléfono móvil #1 y busque el auricular inalámbrico conectado antes, haga clic en conexión para completar el proceso.

Mantenga su auricular para usarlo alrededor de su teléfono. La distancia de Bluetooth recta sin obstáculos es de unos 10 metros entre su teléfono y el auricular inalámbrico . A mayor distancia, su calidad de sonido puede disminuir y perder la conexión.

#### **VOLVER A CONECTAR LOS AURICULARES**

1. Su auricular inalámbrico intentará volver a conectar la desconexión automáticamente.
2. Si su auricular inalámbrico no intenta volver a conectarse, presione el botón MFB una vez o a través del menú Bluetooth de su teléfono para volver a conectarse manualmente.

#### **RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA**

1. Mantenga presionado el botón MFB durante aproximadamente 3 segundos durante la carga, hasta que las luces roja y azul parpadeen tres veces para restaurar la configuración de fábrica.

## **PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES**

1. El teléfono móvil no puede buscar el auricular Bluetooth.

### **Soluciones:**

- ① Confirmar si el auricular Bluetooth está encendido. (luz indicadora esté encendida o la luz roja y azul parpadeen alternativamente)
- ② Reinicie su teléfono móvil y el auricular inalámbrico.

2. Después de conectar el auricular Bluetooth con su teléfono móvil, siempre hay desconexión o ruido.

### **Soluciones:**

- ① El auricular Bluetooth tiene poca energía, por favor cargue el auricular pronto.
- ② Hay un obstáculo entre el auricular inalámbrico y su teléfono móvil o están a una mayor distancia de la señal. Además, no cubra el auricular Bluetooth con la mano. Para mantener la señal estable, mantenga su teléfono y el auricular en la misma dirección.

3. El Bluetooth se ha conectado, pero no puede escuchar música.

### **Soluciones:**

- ① Los auriculares mono Bluetooth no se pueden utilizar para disfrutar de la música a menos que los combine con el teléfono móvil Nokia.
- ② Verifique la configuración de Bluetooth para ajustar la ruta del sonido al modo manos libres.
- ③ Algunos teléfonos móviles también necesitan configurar 2 elementos para el reproductor: para iniciar el reproductor Bluetooth y elegir el dispositivo Bluetooth recién conectado, luego haga clic en Aceptar.
- ④ Algunos teléfonos móviles no tienen módulo Bluetooth estéreo completo ni función Bluetooth para escuchar música. Conecte sus auriculares inalámbricos con otros teléfonos móviles para comprobar si los auriculares inalámbricos están bien o no.

4. Cómo usar los auriculares inalámbricos para escuchar música o hablar en la computadora.

Respuesta: Si su computadora está equipada con Bluetooth, solo para abrir la función Bluetooth y buscar el auricular inalámbrico de apertura, o de lo contrario necesita un adaptador Bluetooth. Mediante un software Bluetooth (IVT), el adaptador puede conectar el auricular Bluetooth con la computadora. Las computadoras con sistema XP pueden identificar cualquier adaptador Bluetooth automáticamente y no necesitan controlador, mientras que el software del adaptador integrado XP solo puede transferir archivos, no puede transmitir audio, por lo que debe instalar el software IVT en CD para transferir audio.

5.Cuál es la distancia máxima entre el auricular inalámbrico y el teléfono móvil o adaptador

Respuesta: La distancia disponible entre el auricular Bluetooth y el teléfono móvil o el adaptador es de 10 m. En general, el resultado es mejor cuando no hay obstáculos entre ellos. Cuando se alcanza el límite de distancia, hay un ligero ruido al llamar.

6. ¿Cuál es la contraseña de emparejamiento de Bluetooth?

Respuesta: La contraseña de emparejamiento de Bluetooth es 0000, la mayoría de los teléfonos admiten ingresar la contraseña automáticamente, solo algunos teléfonos necesitan ingresar la contraseña 0000 manualmente.

7.La luz roja no está encendida durante la carga

Posible motivo: es mucho tiempo para no usar los auriculares Soluciones: necesita cargarse unos 30 minutos, entonces la luz roja puede ser brillante

*Nota: No sobrecargue o mantenga el auricular Bluetooth en un automóvil cerrado, o en entornos similares, ya que reducirá la capacidad y vida de la batería.*